5. B-770 の取付方法

B−770 を固定する場合は
図の 4 ヶ所の穴で取り付けて下さい。

仕 様

BR−U140	
適合ポール	Φ50〜400mm
外形	140(H)x140(H)x68(D)
重量	640g
付属品	ボルトx4、ナットx4、ネジx4、フランジナットx4

注：ステンレスバンドは付属しておりません。
　　ご使用のポールに適したステンレスバンドをご用意、ご使用いただけますようお願いいたします

本社・企画営業本部
〒 146-0082 東 京 都 大 田 区 池 上 3-36-6 TEL/03-3755-5645
FAX/03-3755-2253
URL http://www.daiwa-industry.co.jp

ポール取付金具

BR-U140

取扱説明書

201411

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

1. BR-03 の取付方法

取付部品

付属のボルト、 ナット
3 セット使用します。

BR−03 を固定する場合は
図の 3 ヶ所の穴で取り付けて下さい。

2. BR-05 の取付方法

取付部品

付属のボルト、 ナット
2 セット使用します。

BR−05 を固定する場合は
図の 2 ヶ所の穴で取り付けて下さい。

3. IR-400S の取付方法

取付部品

付属のボルト、 ナット
3 セット使用します。

IR−400S を固定する場合は
図の 3 ヶ所の穴で取り付けて下さい。

4. A-E801S(SD-380V 補助プレート) の取付方法

取付部品

付属のボルト、 ナット
4 セット使用します。

A−E801S を固定する場合は
図の 4 ヶ所の穴で取り付けて下さい。